



**MANUAL
DE USUARIO
CRONOX
TRANSPONDER**





ÍNDICE

• Precauciones importantes	3
• Antes de empezar	4
• Identificación de partes	5
• App	6
• Instalación y primer <i>ride</i>	7
• Batería	9
• Solución de problemas	10



Precauciones importantes

Para reducir el riesgo de lesiones y daños, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual antes de utilizar su Cronox. Cronox no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales sufridos directa o indirectamente por el uso de este producto.


1. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que el usuario del transponder está adecuadamente informado de todas las precauciones.
2. Utilice el transponder únicamente como se describe en este manual.
3. El transponder está destinado exclusivamente al uso en entrenamiento. No utilice el transponder en entornos comerciales, de carrera o de competición.
4. Nunca moje el transponder. Procure mantener el transponder alejado de la humedad y el polvo.
5. Evite colocar el transponder bajo luz solar directa e intensa. La carcasa de plástico puede ver reducida su vida útil.



No water
resistant



No impact
resistant

**WARNING**

Read and understand all
service manual instructions
before operating this product.
Do NOT operate without all
guards and covers properly
installed.



Antes de empezar

Gracias por adquirir un Transponder Cronox. Este producto tiene una serie de funcionalidades diseñadas para hacer tu entrenamiento más entretenido y eficaz.

Para tu beneficio, lee este manual con detalle antes de usar el transponder. Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos por email.

Empezaremos identificando las partes forman el transponder:





Identificación de partes:

Transponder	Cable de carga	Espuma adhesiva



App

1. Descarga la app en la app store.

Puedes hacerlo en los siguientes enlaces:



iOS
Cronox TX
Tracks:

apps.apple.com/cronox-tx/



Android
Cronox
Transponder:


play.google.com/cronox-transponder/

2. Utiliza las mismas credenciales que al adquirir tu transponder.

3. Pulsa en 'Check times' y permite a la app usar el bluetooth.

4. Enciende el transponder

5. La primera vez, pulsa en el círculo rojo para asociar tu transponder a tu usuario. Las próximas ocasiones se conectará automáticamente.





Instación y primer *ride*



1. Asegurate de tener batería antes de llegar al circuito.
2. Enciende el transponder y fíjalo a la horquilla con una cámara o bridas.
3. Haz una salida y cruza las antenas de tiempo del circuito. Recuerda, sólo se activa con el semáforo.
5. Ve a la app y descarga los tiempos. Asegurate que tienes tantos registros como antenas has cruzado. Puedes ver los detalles de cada circuito [aquí](#).



Instación y primer *ride*

Circuito
detectado

Vuelta /
salidas

17:59   

Device connected 

Track: Circuito BMX Arganzuela Madrid 

Lap	t0	t1	t2	t3	t4
1	2.996	7.228			
2	2.421	6.310			
3	8.966	12.054	15.830	17.330	19.146 20

Sectores:
Tiempo
desde la luz
verde del
semáforo
hasta
antena en
circuito

 Home  Check times  Results

*Los tiempos se suben a la nube automáticamente si se tiene acceso a internet.

*No es necesario terminar una vuelta al circuito para poder recibir los datos intermedios.



Batería

1. El transponder es recargable mediante el cable de carga específico. Usa solo un USB de 5V.
2. Cuando conectas el cargador, una luz verde se encenderá. Esta se apagará cuando la batería se ha cargado completamente.

Nota: Si el transponder no se enciende, comprueba la carga de batería.



Solución de problemas



El enlace bluetooth no conecta

- Recuerda estar cerca del transponder
- Verifica que tienes el permiso de bluetooth concedido en Ajustes/App/Cronox TX → Permisos
- Comprueba que tienes el bluetooth encendido
- Verifica que el transponder tenga carga y la luz esté parpadeando. Si la luz está fija, significa que ya está conectado - o bien a tu teléfono o a otro. Apaga el transponder y vuelve a encender.
- Comprueba que tienes la última versión disponible en la app store.



La conexión bluetooth está bien, pero no me aparece ningún tiempo.

- Las antenas en el circuito están programadas para emitir en un periodo de tiempo tras la activación del semáforo, por ello, si has tardado más de lo estipulado el tiempo no se registra.
- Para comprobar que todo está ok, coloca el transponder sobre una antena del circuito y espera a que se active la valla. Conéctate a la app y descarga los datos.



App se cierra inesperadamente.

- Para que la app se cargue correctamente, es necesario conexión a internet.
- Cierra la app y vuelve a abrirla. Verifica que los permisos tales como bluetooth o acceso a internet en Ajustes/App/Cronox TX → Permisos



Si no se solucionan los problemas con nada de lo escrito arriba, puedes enviarnos un email para recibir asistencia.

info@cronox-sports.com

explicanos los problemas que tienes, así como posibles vídeos y capturas de pantalla para que la asistencia sea lo más precisa posible.



2 YEARS WARRANTY

Si crees que tu sistema tiene algún problema de fábrica y tras haber aplicad las recomendaciones en este manual de usuario puedes contactarnos en **info@cronox-sports.com** indicando:

- Número de pedido
- Dispositivo Cronox
- Explicación de los problemas y evidencias de estos
- Email de la cuenta de la app

Síguenos en:



cronoxsports



Cronox Sports



<https://cronox-sports.com>